

FS040WへのSIMカード挿入方法


I 事前準備

- ① FS040W本体の電源をOFFにしてください




電源ボタンを長押し
するとOFFになります

- ② SIMカードを取り外します
SIMカードのサイズは、「nano」です



2 FS040Wの背面カバーを取り外します

① FS040W背面カバーが装着された状態



凸部に爪をかけ、背面カバーを取り外します

背面カバーを取り外した状態




電池パックが入っている場合は取り外してください

※初期状態では電池パックは入っておりません

3 SIMカードを挿入します

① SIMカードを準備します



SIMカードを挿入する「トレー」部分


SIMカードは数字面を上、切り欠けを下方向にします

SIMカードを挿入する前



3 SIMカードを挿入します

② SIMカードを挿入します



SIMカードをトレーの上に載せ、トレーを押しなが
ら下げます。「カチッ」と音
がするまで挿入します

SIMカードが挿入された状態

SIMカードの挿入後に、電池パックを入れ背面カバーをはめます

電池パックが挿入された状態



4 FS040Wの動作確認

- ① 電源ボタンを長押しします



電源ボタンを長押し
するとONになります

電源ボタンが赤になります



4 FS040Wの動作確認

- ② アンテナマークが表示されたら終了です

